ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあ

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 「安全のために」の注意事項は、裏面をご覧ください。

MZ-E620



イヤーピース

(S、Lサイズ)



充電スタンド

充電式ニッケル水素電池

NH-14WM(A)

"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 **№ い**ムLK/TVA/へ は、ソニー株式会社の登録商標です


付属品を確かめる











リモコン / ヘッドホン

ヘッドホン(イヤーピース付き)

ジョグレバー(**!◄◄ · ▶!!**/ENT · **▶▶!**)

P MODE/ ♀(再生モード/リピート)ボタン

ステレオミニプラグ

■′ 停止)ボタン

DISPLAYボタン

12 SOUND ボタン

充電スタンド

充電用端子

DC IN 3Vジャック(底面)


ボタンに凸点(突起)がついてます。操作の目

VOL(音量)+、- つまみ

Ѽ(グループ)+、−ボタン

HOLD(誤操作防止)スイッチ

各部のなまえ



充雷式雷池入わ

〗**▶**Ⅲ ボタン HOLD 誤操作防止 スイッチ 乾電池ケース用端子

充電用端子 GROUPボタン ストラップ(市販)取り付け部

☆ ヘッドホン ジャック 3色お知らせLED

OPENつまみ 13 ■ ボタン

リモコン表示窓

曲番表示部

6 電池残量表示


1 ディスク表示

文字情報表示部 再生モード表示 6バンドイコライザ表示

準備する

お使いになる前に、まず充電式電池を充電してください。

充電式電池を入れる




充電が始まると 3色お知らせLED」が赤色に点灯 DC IN 3V 充電スタンド(底面)

> 充電状態を「3色お知らせLED」でお知らせします。 赤色→オレンジ色→消灯(約3時間半後) LEDが消えた時点でお使いになれます。 (リモコンをつないでいるとき、充電中は表示窓に「CHARGING」と表示されます。)

充電中、再生などの操作をすると充電が停止します。

リモコンをつなぎホールドを解除する



リモコンのクリップの使いかた

リモコンを取り付ける位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読み にくい場合があります。その場合、下記のようにリモコンのクリップを逆向きにつけ


1 クリップをはずす。



アルカリ乾電池で使うときは

1 乾電池ケースを本体に取り付ける。

2 必ず⊝側から入れる



別売りのソニーアルカリ乾電池(単3形)を1本入れます。 充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。


ミニディスクを聞く

ミニディスクを入れる



ディスクのラベル面を上にし、矢印の向きに 奥まで押し入れてください。

2 再生する



① ジョグレバーを押す(▶Ⅲ)(本体では▶Ⅲを押す)。 「ピ」と確認音がします。「3色お知らせLED」が赤色に点灯します。 ② VOL つまみを+または - 側へ回して音量を調節する(本体ではVOLUME +ま たは - を押す)。 リモコンの表示窓で音量を確認できます。


再生を止めるには、■ボタンを押す。 「ピー」と確認音がします。

次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再 生を始めたいときは、ジョグレバー(▶Ⅱ)を2秒以上押したままにして(本体では ▶**Ⅲ**を2秒以上押したままにする) 再生を始めてください。

こんなときは	操作(確認音)
一時停止する	▶IIを押す。(ビ・ピ・ピ・・・) もう一度押すと解除されます。
- 今聞いている曲、またはさらに前 の曲を頭出しする	ジョグレバーを I◀ 側にずらす。(本体では I◀ を押す。) (ピピピ)
次の曲を頭出しする	ジョグレバーを ▶ I側 にずらす。(本体では ▶> Iを押す。) (ピピ)
再生しながら早戻しまたは早送り する	ジョグレバーをI◀◀側または▶▶I側にずらしたままにする。 (本体ではI◀◀または▶▶Iを押したままにする。)
経過時間を見ながら聞きたい場所 を探す(タイムサーチ)	一時停止中、ジョグレバーをI◀◀側または ▶▶ I側にずらしたままにする。
曲番を見ながら聞きたい場所を探 す(インデックスサーチ)	停止中、ジョグレバーを I≪ ●側または ▶>I 側にずらしたままに する。
10曲ごとに頭出しする1)	🗅 +、 - ボタンを押す。
ディスクを取り出す ²⁾	■を押してから、本体のOPENつまみをずらす。
1)グループ再生中は、グループの頭出	

クル クロエデは をご覧ください。

2) ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。



曲名や曲の時間を見る

▶いろいろな聞きかた

作を主体に説明しています。

様に使うことができます。

ここからは、リモコンのボタンを使った操


リモコンと同じなまえの本体のボタンも同

—DISPLAY

_P MODE/⊊

曲名やディスク名、曲番、曲の経過時間、 録音されている曲数、グループ名、グルー プ内の総曲数を確認できます。

ジョグレバー(I◀◀・►II/ENT・►►I)



ブックマークを消したい曲を再生し、 **1** DISPLAYを押す。 ジョグレバーを2秒以上押します。 押すたびに表示は次のように変わりま

す。				
A	B			
曲番	経過時間			
曲番	曲名			
グループ内の総曲数	グループ名			
総曲数	ディスク名			
曲番	サウンドモード			
曲番	SP/LPモード			

・ グループ再生 / 通常再生の状態や、動作状 態、設定状態によっては、表示が選択できな かったり、表示が異なったりすることがあり

• SP/LPモードは、再生中のみ表示され、しば らくすると自動的に経過時間表示に戻ります。

再生モードを選ぶ

₩₩₩ 13:52

みを再生ご

順番に再生)

並べかえて再生

----再生モード表示 再生状態

(表示なし)

1 P MODE/⊊を繰り返し押す。 押すたびに表示は次のように変わり、 選んだ表示の状態で再生します。

通常の再生(ディスク全曲を1回

1曲再生(今、再生している曲の

ブックマーク再生(ブックマーク

シャッフル再生(全曲を順不同に

プログラム再生(聞きたい曲を好

グループ通常再生(グループ1点)

イングループシャッフル 再生中

のグループ内の曲をシャッフル

再生、そのあと順に次のグルー

グループプログラム(グループ単

位で好きな順に並べかえて再生

プ内の曲をシャッフル再生)

グループ設定されたディスクのときのみ表示され

ら順にグループごとに1回再生)

きな順に並べかえて再生)

(しおり)がついている曲だけを

ふたを開けると設定は解除されます。

好きな曲だけを選んで聞く (ブックマーク再生)

ブックマークがゆっくり点滅

き、その曲だけを再生することができます。

ただし、曲順を変えることはできません。

1 ブックマークをつけたい曲を再生し、

ブックマークをつけるには

ジョグレバーを2秒以上押す。

*≘003 4*01/15

ブックマークが確定します。

全部で15曲までつけられます。

2手順1を繰り返してブックマークをつけ

ブックマークした曲を再生するには

1 再生中、P MODE/⊊ を繰り返し押し

ブックマークのついた一番小さい曲番か

て、「♥ TrPLAY?」を表示させる。

2 ジョグレバーを押す。

ら順に再生が始まります。

ブックマークを消すには

ふたを開けると設定は解除されます。

(プログラム再生)

好きな順に曲を並べかえて聞く

1 再生中、「PGM」が表示されるま


で、P MODE/⊊を繰り返し押す。

グループ設定されたディスクと 好きな曲にブックマーク(しおり)をつけてい は?

グループ再生する

MDレコーダーを使って、1枚のディスク の中の曲をいくつかのグループに分けて録 音・編集したディスクのことです。CDア ルバム別やアーティスト別などのグループ に分けて管理するときに便利です。 本機では、グループ設定されたディスクを グループごとに再生することができます。

诵常再生時





グループ再生時

	ディスク ——	
グループ1	グループ2	グループ3
12345 6	7 12345	123

グループに入っていない曲は「Group - - 」 に属しているとみなされる。

グループ1から順にグループごとに再生し たあと、グループに入っていない曲 (「Group – – 」)を再生して終わります。

本機でグループ設定することはできません。MD レコーダーなどで設定してください。

に、続けてもう一度押すと前のグループ

「3色お知らせLED」は、グループ再生中は緑色

に、グループ頭出し中はオレンジ色に点灯しま

繰り返し聞く(リピート再生)

通常の再生や1曲再生、シャッフル再生、

1 お好みの再生モードで再生中、

「♀」が点灯します。

₩003 13:52

P MODE/⊊を2秒以上押します。

リピート再生中に、PMODF/Cを押すと、

リピートのままで再生モードを変えることがで

解除するには

P MODE/⊂を2秒以上押す。

リピート再生

プログラム再生などを繰り返し聞くことが

1 再生中、P MODE/⊊を繰り返し押

して、□を表示させる。 グループの頭出し(グループスキップ)

をするには **2** ジョグレバーを繰り返しずらして曲 番を選び、押して決定する。 リモコン操作 1 再生中、 □ +または-を押す。 🗅 – ボタンを押すとグループの先頭曲

本体操作

できます。

の先頭曲に移動します。

1再生中、GROUPを押す。

2 **◄**◀または**▶**▶ を押す。

PGM01 曲番 プログラムの順番

3 手順2を繰り返して好きな順に曲を 全部で15曲までプログラムできます。

4 選び終わったら、ジョグレバーを2 プログラムした順に再生が始まります。

グループプログラム再生するには 上記の手順1で「□ PGM」を表示させてか ら、手順2~4を行います。プログラムし たグループ順に再生します。

再生が終わったとき、または途中で止めたとき も、プログラム設定は残っています。

好みの音にする (6パンドイコライザ)

音もれを抑え耳にやさし お好みの音質を6種類の中からリモコンで い音にする 選択・設定することができます。 (AVLS -- オートポリュームリミッター

3 ジョグレバーを繰り返しずらしてサ

ジョグレバーをずらすたびに**△**と**⑤**が

SOUND H

SOLIND P

SOUND J

 $\mathsf{SOUND}\; U$

SOUND 1

SOUND 2

4 ジョグレバーを押して決定する。

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以

上記の手順1でBに何も表示されていない

「Custom1」と「Custom2」には、お好み

1 上記の手順1~3を行い、「Custom1」ま

の音質を記憶させることができます。

たば Custom2」を表示させる。

2 ジョグレバーを押して決定する。

≌00 /c1 🗖-----

周波数(100Hz)

周波数は左から、100Hz、250Hz、

630Hz、1.6kHz、4kHz、10kHzで

4 VOLつまみを繰り返し回してレベルを

‡**≘**@@/c1 □-----

レベル(+10dB)

レベルは次の7段階から選べます。

-10dB, -6dB, -3dB, 0dB

+3dB, +6dB, +10dB

6 ジョグレバーを押して確定する。

5 手順3と4を繰り返す。

途中で設定をやめるには

設定を解除するには

状態を選びます。

を選ぶ。

調節する。

好みの音質にする

ウンドの種類を選ぶ。

次のように変わります。

₩ 888 Heavy

Heavy

Pops

Custom²

Custom2

上します。

システム — 快適音量) **1** 再生中、SOUNDを繰り返し押し、 音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧 「SOUND」を選ぶ。 迫感、周囲の音が聞こえないことでの危険 **2** SOUNDを2秒以上押す。

1 再生中、DISPLAYを2秒以上押

を少なくし、より快適な音量で聞くことが

▶各種設定

できます。

2 ジョグレバーをずらして「AVLS」を 選び、押して決定する。

3 ジョグレバーをずらして「AVLS On」を選び、押して確定する。 「AVLS On」が表示されます。

本体で設定するには 再生中、HOLDスイッチを 📤 の方向にず らし、VOLUME – ボタンを押しながら、 HOLDスイッチを→と逆方向にずらしま

AVLSを解除するには

リモコンでは、上記の手順3で「AVLS Off」を選び、ジョグレバーを押します。 本体では、再生中にHOLDスイッチを の方向にずらし、VOLUMF +ボタンを押 しながら、HOLDスイッチを⊸♪と逆方向 にずらします。

確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができ ます。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをずらして「Beep」を 選び、押して決定する。 3 ジョグレバーを繰り返しずらして周波数

3 ジョグレバーをずらして「Beep Off」を選び、押して確定する。 リモコンと本体の確認音が消えます。

途中で設定をやめるには DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順3で「Beep On」を選びます。

リモコン表示窓のバック ライトをつける / 消す

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 ジョグレバーをずらして 「Backlight」を選び、押して決定す

3 ジョグレバーをずらして設定を選ぶ。 表示 設定

操作中は点灯。しばらくすると消 灯(お買い上げ時の設定) 動作中は常に点灯 常に消灯

4 ジョグレバーを押して確定する。

すばやく音を聞く

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出しし たあと、すばやく再生音を聞くことができ

1 DISPLAYを2秒以上押す。 **2** ジョグレバーをずらして

「PowerMode」を選び、押して決定

3 ジョグレバーをずらして「Quick」を 選び、押して確定する。 「Ouick」が表示されます

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上押します。

設定を解除するには

上記の手順3で「Normal」を選びます。

・ 設定を「Quick」にすると、画面に何も表示さ れていないときでも、本体内部では常に電源 が入っている状態になっています。そのた め、電池の持続時間が短くなりますので毎日 充電することをおすすめします。

・ 何も操作されない状態(ふたの開閉を含む) で、17時間が経過すると、自動的に本体内部 の電源が切れます。次に操作したときの動作 は遅くなりますが、そのあとはまたクイック モードになります。

電池の消耗を抑える (パワーセーブ機能)

電池の持続時間を最大限に長くする機能で す。本体の「3色お知らせLED」を常に消灯 させたり、操作したあとまもなくリモコン 表示を消灯させたりして電池の消耗を抑え

1 DISPLAYを2秒以上押す。 **2** ジョグレバーをずらして 「PowerMode」を選び、押して決定

3 ジョグレバーをずらして 「PowerSave」を選び、押して確定 本体の「3色お知らせLED」が消えます。

途中で設定をやめるには DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以 上押します。

「3色お知らせLED」をつけるには 上記の手順3で「Normal」を選びます。

ジョグレバー(I◀◀・▶II/ENT・▶▶I

誤操作を防ぐ

1 リモコンのHOLDを ← の方向に 本体では←♪の方向にずらす。

と、リモコンの操作ボタンが、本体の HOLDスイッチをずらすと、本体の操 作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するには

HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずら

音飛びを抑える G-PROTECTION)

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃 に強くなっています。

リモコンのHOLDスイッチをずらす

しています。

を想定して開発された音飛びガード機能で す。従来の音飛びガードよりさらに音飛び

次のようなとき、音が飛ぶことがあります。

- 強い衝撃が連続的に与えられたとき • 傷や汚れのあるMDを聞いているとき

充電式電池・乾電池の取

▶電源について

り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表 示で、または本体の「3色お知らせLED」表 示でお知らせします。

リモコンの表示窓 電池が消耗しています。

残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。

本体の「3色お知らせLED」表示

LED遅い点滅 電池残量が少なくなってます。

LED速い点滅 電池残量がありません。しば らくするとLEDが消灯し、電源 が切れます。

電池残量は充分です。

LED点灯

- ・ 100%充電されていない充電式電池を入れて も、残量表示がすべて点灯することがありま すが、充電量(充電時間)が少なければ、持続 時間は短くなります。
- ・ 早戻し/早送り時や極端に温度が低い場所で 使用している時は、残量が多めに、または少 なめに表示されることがあります。

電池の持続時間1) (JEITA2))

- 充電式ニッケル 約33 約44 約51 水素電池 時間 時間 時間 NH-14WM(A) (100%充電時)	J. 13 0/0	ステレオ (通常)	ステレオ	ステレ
	水素電池 NH-14WM(A)			,J

アルカリ乾電池約57約67約80LR6(SG)³)時間時間 充電式ニッケル水 約92 素電池とアルカリ 時間 乾雷池3の併用

電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池

コンセント(家庭用電源)

ACパワーアダプターを充電スタンドにつ

なぎ、そこに本体をのせると、充電式電池

や乾電池なしで使うことができます。

の種類により、短くなる場合があります。

につないで使う

パワーヤーブ機能○N時の値です ITA(電子情報技術産業協会)規格による測定 値です(ソニーMDWシリーズのミニディスクを 日本製ソニーアルカリ乾電池LR6(SG)で測定

日本国内での充電式電池の廃棄について

Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイ クルできます。不要になった ニッケル水素電池は、金属部 にセロハンテープなどの絶縁 テープを貼ってリサイクル協

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイク ル協力店については、社団法人電池工業会ホー ムページ:http://www.baj.or.jp/を参照してく

取り扱いについて

- リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱ らないでください。
- びたものの近く

温度上昇について

▶その他

使用上のご注意

分解しないでください ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー 光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生でき なくなったりする場合があります。 また、ほこりがつかないように、ディスクの出し 入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターについて(付属 の充電スタンド専用)

別売りのACパワーアダプター AC-F30l をこ と、故障の原因になることがあります。



- ACパワーアダプターは容易に手が届くような
- 付属の充電スタンドは、本機専用です。他機の 充雷はできません。
- 付属の充電スタンドでは、指定の電池以外は 充雷しないでください。 充電は、+5 ~+40 の場所で行ってください。
- ・ お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電 池では持続時間が短いことがあります。これ は電池の特性によるもので、何回か充放電を 繰り返すと充分充電されるようになります。 • 充電式電池を充分に充電しても使える時間が
- 通常の半分くらいになったときは、新しい充 雷式雷池と取り換えてください。 • 充電が終わったら、早めに本体を充電スタン ントから抜いてください。長時間差したまま

- でください。故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く
- 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯

充電中および長時間お使いになったときに、本 体の温度が上昇することがありますが、故障で はありません。

動作音について 本機は省電力の動作方式になっています。 そのため、動作中は断続的に動作音がしますが

この製品には、付属のACパワーアダプター/

使用ください。上記以外の製品を使用する



- 電源コンセントに接続し、異常が生じた場合 は速やかにコンセントから抜いてください。 ・ ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点
- 本機を本棚や組み込み式キャビネットなど の狭い場所に置かないでください。 - 火災や感雷の危険を避けるために、水のか かる場所や湿気のある場所では使用しない でください。また、本機の上に花瓶など水

の入ったものを置かないでください。

充電について

にご注意ください。

- 充電中は、充電スタンドや充電式電池が熱く なりますが、危険はありません。
- ドからはずし、ACパワーアダプターをコンセ にすると、電池の性能を低下させることがあ

力店へお持ちください。

- 落としたり、強いショックを与えたりしない
- 次のような場所には置かないでください。 — 温度が非常に高いところ
- 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季) 風呂場など、湿気の多いところ
- ほこりの多いところ

• ミニディスク自体はカートリッジに収納さ ようになっています。ただし、カートリッシ のよごれや反りなどが誤動作の原因になるこ ともあります。いつまでも美しい音で楽しめ るように次のことにご注意ください。

ミニディスクの取り扱いについて

― ミニディスクに直接触れない シャッターを手で開けないでください。 無理に開けるとこわれます。

入る可能性のあるところには放置しないで

カートリッジ表面についたほこりやゴミ

を、乾いた布でふき取ってください。

貼らないでください。必ず、ラベル用のくぼ

ディスクに付属のラベルは所定以外の位置は

• 付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音

が外にもれます。音量を上げすぎて、まわり

う。雑音の多いところでは音量を上げてしま

いがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ

も呼びかけられて返事ができるくらいの音量

付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと

はお客様ご相談センターにご相談ください。

イヤーピースのお手入れは、ヘッドホンからイ

• イヤーピースは長期の使用・保存により劣化す

• 付属のリモコンは本機専用です。また、他機

種に付属のリモコンでは本機の操作はできま

・ リモコンのクリップを紛失した場合は、お買

い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご

案内」にあるお近くのサービス窓口にご相談く

万一故障した場合は、内部を開けずに、お買い

上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談く

障した場合は、故障原因の早期解決のため、う

ィスクを入れたままご相談されることをおすす

ださい。(ディスクが本体に入っているときに故

ヤーピースをはずし、薄めた中性洗剤で手洗い

してください。洗浄後は、水気をよくふいてか

感じたときは早めに使用を中止して、医師また

の人の迷惑にならないように気をつけましょ

みに合わせてしっかり貼ってください。

- 置き場所について

ください。

ヘッドホンについて

を、目安にしてください。

る恐れがあります。

リモコンについて

乾電池ケースについて

めします。)

お手入れ

表面が汚れたときは

ますので使わないでください。

お手入れについて

因になることがあります。

してください。

端子のお手入れについて

ヘッドホンおよびリモコンのプラグの

常によい音でお聞きいただくために、プラグを

ときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保っ

てください。汚れていると、雑音や音切れの原

定期的に各端子(本体の充電用端子や、乾電池ケー


スの端子など)を綿棒や柔らかい布などできれいに

付属の乾電池ケースは本機専用です。

- 定期的にお手入れを



直射日光が当たるところなど温度の高いと ころや湿度の高いところには置かないでく ださい。また、砂浜など、ディスクに砂か



充電スタンド(付属)



サービス窓口にご相談になる前にもう一度 チェックしてみてください。 ターへお問い合わせください。

充電できない

- ・ 充電スタンドの充電用端子が汚れている。 → 充電用端子を乾いた布などで拭いてください。
- 充電式電池が入っていない → 充電式電池を入れてください。
- 充電している場所の温度が高すぎる。(リモコ ンに「CannotCHG」表示が出る)
- → 充電は、+5 ~+40 の場所で行ってくだ
- LED」がつかない 充電式電池が入っていない
- → 充電式電池を入れてください。
- 知らせ FD がつかないときがあります。 → 本体を充電スタンドに置いて約3分後、 「3色お知らせLED」が点灯し、充電が始ま

操作を受けつけない

ります。

- 表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい 布で軽くふいたあと、からぶきをします。シン ください。 ナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め
 - DISC」表示が出る)。 ⇒ ディスクを入れてください。
 - ホールド機能が働いている(本体の操作ボタン を押すとリモコンに「HOLD 表示が出る)。
 - → HOLDスイッチを矢印と逆方向にして ホールド機能を解除してください。 • リモコンで設定中に本体のボタンを押した。
 - 表示が出る)。 ⇒ リモコンで操作を終了させてください。
 - 結露(内部に水滴が付着)している。 → ディスクを取り出して、数時間待ってくだ
 - コンに「LOW BATT 表示が出る)。

何も録音されていないディスクが入っている (リモコンに「BLANKDISC 表示が出る)

→ 録音されたディスクを入れてください。

源電圧の異常などのために強いノイズを受け

→ 次の手順で操作し直してください。

2 約30秒間そのままにする。

• ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。

→ ○ジャックにしっかりと差し込んでくださ

→ ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込

→ AVLSを解除してください。 くわしくば 音

もれを抑え耳にやさしい音にする」をご覧

◆ リモコンのP MODE/Gボタンを2秒以上

してから再生を始めてください。

• 前回再生したときディスクの途中で止めた。

→ ふたを開けるか、停止中にリモコンの

ください。1曲目から再生できます。

→ 振動の少ない場所で使ってください

・ ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が

• テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置

⇒ テレビなどから離して置いてください。

• LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を

→ LP4ステレオ録音した音を再生した場合、

なノイズが聞こえることがあります。

再生中に「3色お知らせLED」やリモコンの表示

→ パワーセーブ機能が働いているとき、リモ

コンで操作すると表示窓がつきますが、本

体で操作しても表示窓はつきません。(た

だし、本体のGROUPボタンを押したとき

・ グループ設定されていないディスクを使用して

➡ グループ設定されたディスクを使用してく

⇒ ブックマークをつけてください。くわしく

ば「好きな曲だけを選んで聞く」の「ブック

マークをつけるには」をご覧ください。

ブックマーク再生ができない (リモコンに

ブックマークをつけていない状態で

ブックマーク再生を選ぼうとした。

パワーセーブ機能が働いている。

のみつきます。)

グループ機能が動作しない

NO MARK」表示が出る)

ださい。

圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的

極端に短いと、音がとぎれることがありま

ジョグレバーを2秒以上押したままにして

ディスクの1曲目から再生できない

• 振動の多い場所に置いている。

瞬間的なノイズが聞こえる

再生している。

窓がつかない

押したままにして、←(リピート)表示を消

1 すべての電源をはずす。

3 電源をつなぐ。

ヘッドホンから音が出ない

んでください。

通常の再生ができない

再生中に音がとぎれる

雑音が多い


リピート再生を指定した。

• AVLS機能が働いている。



• ディスクが損傷している(リモコンに 「READ ERR」または「TOC ERR」表示が出 → ディスクを入れ直す。それでも表示が出る ときは、他のディスクと取り換えてくださ ・ 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電

充電式電池(付属)/乾電池(別売り)



故障かな?と思ったら

ご不明な点があるときは、お客さまご相談セン

- または低すぎる。(リモコンに「SLOW CHG」 表示が出る)
- 本体を充電スタンドに置いても「3色お知らせ
- 本体を充電スタンドに置いてもすぐに「3色お

- 雷池が正しく入れられていない。 → 電池の⊕端子と⊝端子を正しく入れ直して ディスクが入っていない(リモコンに「NO
- (本体のボタンを押すとリモコンに「MFNU」
- 充電式電池または乾電池が消耗している(リモ
- → 充電式電池を充電するか、乾電池を新しい ものと交換してください。

主な仕様

GaAlAs MOWダイオード

約300 rpm~2,700 rpm

= 790 nm

再生読み取り方式

エラー訂正方式

コーディング

チャンネル数

周波数特性

出力端子

電池持続時間

最大外形寸法*

本体寸法

ご覧ください。

サンプリング周波数

44.1 kHz

レーザー

回転数

ミニディスクデジタルオーディオシステム

非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用)

ACIRC (アドバンスト クロス インター

ATRAC(アダプティブ トランスフォーム

アコースティック コーディング)

ATRAC3 — LP2/LP4

ステレオ2チャンネル

モノラル1チャンネル

20 ~ 20.000 Hz ± 3 dB

ヘッドホン:ステレオミニジャック

最大出力 5 mW + 5 mW*(16)

アルカリ乾電池(単3形)1本

付属)、AC100V、50/60Hz

約 73.4 × 80.6 × 15.7 mm

約 75.6 × 81.2 × 18.7 mn

約 105g(充電式電池含む)

(幅/高さ/奥行き)

約 78a(本体のみ)

国特許に基づく許諾製品です。

別売りアクセサリー

SRS-730など

(幅/高さ/奥行き、突起部含まず)

JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外

ACパワーアダプター AC-E30L

充電式ニッケル水素電池 NH-14WM

ステレオヘッドホン* MDR-E888SP

MDR-EX71SL、MDR-Q55SLなど

アクティブスピーカー SRS-Z510

ヘッドホンは、本体の○ジャックにつなぐとき

下記の機種は、本機と併用することができませ

ロータリーコマンダー RM-WMC1

ICメモリー・リピートラーニング・

MDラベルプリンター MZP-1

MDコントローラー RPT-M1

も、リモコンにつなぐときも、ステレオミニブラ ブのものをお求めください。マイクロプラグのも

更することがありますが、ご了承ください。

充電式電池(付属:NH-14WM(A)

1.2 V、1350 mAh (MIN)、Ni-MH)1個

外部電源ジャック(充電スタンド) 定格

「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」を

ACパワーアダプター(充電スタンド用

リーブ リードソロモン コード)

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取 りください
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの

保証書とアフターサービス

L. 大切に保存してください。 ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べく
- それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口
- にご相談ください。 保証期間中の修理は

アフターサービス

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は

のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

お問い合わせ先について

マンです。

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思

われるときのご相談については、下記までお知らせく

• 本機の商品カテゴリーは オーディオ]—[ウォーク

• お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

● ナビダイヤル …… 20570-00-331

携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-331

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

0466-31-2595

二 ご相談内容:できるだけ詳しく

― お買い上げ年月日

お客様ご相談センター

当社ではポータブルミニディスクプレーヤー の補修用性能部品(製品の機能を維持するため に必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有 しています。この部品保有期間を修理可能期 間とさせていただきます。保有期間が経過し た後も、故障個所によっては修理可能の場合 がありますので、お買い上げ店またはサービ ス窓口にご相談ください。

企警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しか 警告表示の音味 し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火 災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 内容をよく理解してから本文をお 事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 読みください。

安全のための注意事項を守る 下記の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意

事項が記載されています。 定期的に点検する

用していないか、などを点検してください。

ださい。

変な音・においがした

ら、煙が出たら

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターや充電

スタンドなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお

買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼く

万一、異常が起きたら

この表示の注意事項を守らない 耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影 感雷やその他の事故によりに 響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意くだ がをしたり周辺の家財に損害を与 さい。呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。

注意を促す記号



行為を指示する記号

と、火災・感電などにより死亡 や大けがなど人身事故の原因と なります。 1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセ

ントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使 ⚠注意

えたりすることがあります。



下記の注意事項を守らないと**火災・感電** により**大けが**の原因となります



● 電源を切る

2 ACパワーアダプター

をコンセントから抜く

ニーサービス窓口に修

3 お買い上げ店またはソ

理を依頼する


運転中は使用しない • 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホン などを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは 絶対におやめください。交通事故の原因となります。

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通

ACパワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店または

や路面状況に十分にご注意ください。 内部に水や異物を入れない 水や異物が入ると火災や感電の原因になります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、



ソニーのサービス窓口にご相談ください。

使用すると、火災や感電の原因となります。

指定以外の充電スタンドやACパワーアダプター

ぬれた手でACパワーアダプターや充電スタンドをさ



感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

などを使わない 破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の 原因となります。

わらない 感電の原因となることがあります。



取扱説明書および製品では、次の ような表示をしています。表示の

⚠危険

この表示の注意事項を守らない

り死亡や大けがなどの人身事故

この表示の注意事項を守らなし


が生じます。 ҈≜告

、火災・感電・破裂などによ

大音量で長時間続けて聞きすぎない

はじめからボリュームを上げすぎない 突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々

タル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジ

本体やACパワーアダプター、充電スタンドを布団な

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

充電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することが

金属類と一緒に本体や乾電池ケースを携帯・保管しない

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に

損害を与えたりすることがあります。

コイン、キーネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、

火のそばや炎天下などで充電・放置しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となります。

充電スタンドの上に金属を置かない

ショートし、発熱することがあります。

⚠注意

とがあります。

どでおおった状態で使わない

電池についての安全上のご注意 液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがゃ失明を避けるため、

↑ 危険 充電式電池、乾電池が液漏れしたときは

皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液を触らない 液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談く

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれ いな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。 液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し

⚠ 危険 充電式電池について

下記のことを必ずお守りください。

• 機器の表示に合わせて + と - を正しく入れる。 • 指定された充電スタンド、ACパワーアダプター以外で充電しない。

• 指定された種類以外の充電式電池は使用しない。


- 充電式電池用キャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯・ • 火の中に入れない。分解、加熱しない。 • 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。 • 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。 液漏れした電池は使わない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。 • 種類の違う電池を混ぜて使わない。
- | 企警告| 乾電池について • 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ
- 機器の表示に合わせて + と を正しく入れる。
- 液漏れした雷池は使わない。
- 乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子と本体の乾電池ケース用の端子が金属とつながると ショートし、発熱することがあります。


• 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。

雷池リサイクル協力店にご持参ください。

- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。 • 指定された種類以外の電池は使用しない。
- 使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電式

禁止





• 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。 • 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

##